

Zur Ermittlung der Verbrauchsmengen geben wir Ihnen nachstehende Hilfestellung. Die nachstehenden Angaben sind Richtwerte aus der Praxis, etwaige Mehr- oder Minder-mengen sind durchaus möglich. Anwender beachten bitte die Lehmbaufachregeln in der neusten Version. Probeflächen geben Aufschluss über den tatsächlichen Bedarf.

EMPFOHLENE PUTZAUFBAUTEN

1. Grundaufbau auf Mauerwerk

	Produkt	Anwendung	Stärke	Verbrauch
1.a	Unterputz	Vorspritz/Zahnpachtel	4mm	ca. 3 kg/m ²
1.b	Silikatgrundierung	Streichen oder Rollen	1-lagig	0,17 kg/m ²
alternativ, je nach Untergrund 1.a ODER 1.b				
2	Unterputz	Verputzen	15-30mm	ca. 22-44 kg/m ²
3	Glasseidengewebe	einbetten		1,2 m ² /m ²

2. Grundaufbau auf Lehmplatte

	Produkt	Anwendung	Stärke	Verbrauch
1	Oberputz	Verputzen	5 - 8mm	7,3 - 11,8 kg/m ²
2	Glasseidengewebe	einbetten		1,2 m ² /m ²

3. Grundaufbau auf Holzweichfaserplatten

	Produkt	Anwendung	Stärke	Verbrauch
1	Unterputz	Vorspritz/Zahnpachtel	4mm	ca. 3 kg/m ²
2	Unterputz	Verputzen	10-15mm	ca. 15 - 22 kg/m ²
3	Glasseidengewebe	einbetten		1,2 m ² /m ²

4.Grundaufbau auf Gipskarton / Gipsfaserplatte

	Produkt	Anwendung	Stärke	Verbrauch
1	Silikatgrundierung	Streichen oder Rollen	1-lagig	0,17 kg/m ²

Keine dicken Putzschichten zulässig!

Finishvarianten für Aufbauten 1-4

	Produkt	Anwendung	Stärke	Verbrauch
Finish Variante 1				
A	Edelputz	Verputzen	3mm	ca. 4 kg/m ²
Finish Variante 2				
A*	Oberputz	Verputzen	3mm	ca. 4,4 kg/m ²
B**	Kaseingrundierung	Streichen	1-lagig	ca. 5 g/m ²
C	Lehmfarbe	Streichen oder Rollen	2-lagig	ca. 200 g/m ²

* bei gut ausgearbeiteten Oberputzflächen kann dieser auch als Finish ausreichen.

** auf B kann unter Umständen verzichtet werden. Probefläche mit Lehmfarbe anlegen empfohlen.